



INSTRUÇÕES DE USO & INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia com atenção e guarde este folheto para consultas futuras.

POR QUE A PROTEÇÃO AUDITIVA É TÃO IMPORTANTE?

Em níveis de som de 110 decibéis (dB) ou mais, você corre o risco de dano imediato e permanente à audição. Entre 80 e 110 db, o risco de dano à sua audição depende do tempo de exposição ao som. É importante destacar que a escala de decibéis é logarítmica, ou seja, um aumento de apenas 3 dB significa dobrar a intensidade do som. Isso também significa que a cada aumento de 3 dB o tempo necessário para causar danos permanentes à audição cai pela metade. **Danos à audição são irreversíveis, por isso é essencial usar protetores auditivos.**

POR QUE OS PROTETORES AUDITIVOS NONOISE SÃO DIFERENTES?

Os Protetores Auditivos NoNoise são a nova geração de protetores auditivos. Desenvolvidos e aperfeiçoados por especialistas ao longo de 20 anos, os Protetores Auditivos NoNoise são superiores aos tradicionais tampões de ouvido feitos de espuma ou silicone. Com um ajuste preciso de frequência de ruído, o filtro de cerâmica NN20 patenteado proporciona a máxima proteção contra os perigosos níveis de ruído de motores, vento e estrada. A filtragem exclusiva permite que o som de conversas, sirenes e buzinas seja ouvido de forma totalmente clara, sem ficar abafado. Confortável e apropriado para todas as idades – ideal para motociclistas, praticantes e entusiastas de esportes a motor.

INSTRUÇÕES DE COLOCAÇÃO

- Para colocar, levante delicadamente o topo da orelha, puxando-a para trás da cabeça, e insira o protetor auditivo, girando-o até que se encaixe confortavelmente no canal auditivo. Para retirar, puxe delicadamente o protetor auditivo, girando-o lentamente para fora do canal auditivo.

LIMPEZA, ARMAZENAMENTO & MANUTENÇÃO

- É necessário fazer manutenção regularmente. A manutenção prolonga a vida útil dos Protetores Auditivos NoNoise e ajuda a garantir a melhor performance.
- Para uso moderado, limpe os protetores com água morna e sabão neutro e, para uso frequente, recomendamos limpar com o **Kit de Limpeza NoNoise**.
- Após o uso, limpe os protetores e guarde-os secos no tubo de alumínio protetor.

AVISOS

- A correta colocação do protetor no canal auditivo está diretamente relacionada à eficiência da sua performance.
- Remover repentina ou rapidamente o protetor auditivo do canal auditivo pode causar lesões ao tímpano.
- Atenção! Caso ocorra irritação, suspenda o uso imediatamente. Persistindo alguma irritação, procure um médico. Não utilize o protetor se você estiver com uma infecção no ouvido.
- Protetores auditivos devem ser usados em qualquer ambiente em que o nível de ruído é de 80 dB ou superior. Se você não tiver certeza do nível de decibéis, é sempre melhor usar o protetor auditivo e preservar a sua audição.
- Níveis de ruído podem variar. A amplitude (volume) de ruído que você ouve depende da sua distância da fonte de ruído e de outras condições, como se você está dentro de casa ou ao ar livre.